daitsu

MANUAL DO UTILIZADOR E DE INSTALAÇÃO





CONTROLADOR DE FIOS ACCD_WC8

Série

CONTROLADOR DE FIOS ACCD_WC8

Edição

09/24

Este manual fornece uma descrição pormenorizada das precauções que devem ser tidas em conta durante a operação.

Para garantir a manutenção correcta do controlador com cabo, leia atentamente este manual antes de utilizar a unidade.

Para uma referência futura, guarde este manual depois de o ler.

Todas as imagens apresentadas neste manual servem apenas para fins explicativos. Podem ser ligeiramente diferentes do controlador remoto com cabo que adquiriu (depende do modelo). A forma real prevalecerá.

Tabela de conteúdos

1.Precauções de segurança	1
2. Acessórios de instalação	2
3. Método de instalação	4
4. Especificação	9
5. Características e funções do controlador com cabo	10
6. Nomes no LCD do controlador com cabo	.11
7. Nomes dos botões do controlador com cabo	.12
8. Explicação dos botões	.13

1. Precauções de segurança

ADVERTÊNCIA

- Confie a instalação da unidade ao distribuidor ou a profissionais.
- A instalação por outras pessoas pode levar a uma instalação imperfeita, choque elétrico ou incêndio.
- Respeite este manual de instalação.
- A instalação incorrecta pode provocar choques eléctricos ou incêndios.
- A reinstalação deve ser efectuada por profissionais.

Não desinstale a unidade de forma aleatória.

A desinstalação aleatória pode resultar num funcionamento anormal, sobreaquecimento ou incêndio do condicionador de ar.

NOTA

- Não instale a unidade num local vulnerável a fugas de gases inflamáveis. Se houver fugas de gases inflamáveis à volta do controlador de fios, pode ocorrer um incêndio.
- Não opere com as mãos molhadas nem deixe entrar água no controlador com fio. Caso contrário, pode ocorrer um choque elétrico.
- A cablagem deve adaptar-se à corrente do controlador com fio.
 Caso contrário, podem ocorrer fugas eléctricas ou aquecimento, resultando em incêndio.

1. Precauções de segurança

NOTA

• Os cabos especificados devem ser aplicados na cablagem. Não pode ser aplicada qualquer força externa ao terminal. Caso contrário, pode ocorrer um corte e aquecimento do cabo, resultando num incêndio.

2. Acessórios de instalação

Selecionar o local de instalação

Não instale no local onde esteja coberto com óleo pesado, vapor ou gás sulfuroso, caso contrário, este produto poderá ficar deformado, o que levaria ao mau funcionamento do sistema.

Preparação antes da instalação

1. Confirme que todas as peças que se seguem foram fornecidas.

No.	Nome	Qty	. Observações
1	Controlador com cabo	1	
2	Manual de instalação e do proprietário	1	
3	Parafusos	3	M3.5×25 (Para montagem na parede)
4	Tomadas de parede	3	Para montagem na parede
5	Parafusos	2	M4×25 (Para montagem na caixa de distribuição)
6	Bateria	1	
7	O grupo de fios de ligação	1	Opcional
8	Parafuso	1	M4×8(Para montagem do grupo de fios de ligação)

2. Acessórios de instalação

No.NomeQty.
(embutido na(Espec. (apenas
para referência)Observa1Caixa de distribuição1______________2Tubo de cablagem
(manga de isolamento
e parafuso de aperto)1______________

2. Preparar as seguintes montagens no local.

Precaução na instalação do controlador de cabo

- Este manual fornece o método de instalação do controlador com fios.
 Consulte o diagrama de cablagem deste manual de instalação para ligar o controlador com fio à unidade interior.
- O controlador com fios funciona num circuito de baixa tensão. Proibir o contacto direto com o cabo de alta tensão acima, como 115V, 220V, 380V, e não.
 Não ligar este tipo de fio no referido circuito; a distância entre os tubos configurados deve ser de 300~500mm ou superior.
- 3. O fio blindado do controlador com fio deve ser ligado à terra com firmeza.
- 4. Ao terminar a ligação do controlador com fio, não empregar o tramegger para detetar o isolamento.

1. Dimensões estruturais do controlador remoto com cabo



Fig 3-1

- 2. Retirar a parte superior do controlador com cabo
- Insira uma chave de fendas nas ranhuras da parte inferior do controlador com fios (2 lugares) e retire a parte superior do controlador com fios. (Fig.3-2)



Fig 3-2

- NOTA: A placa de circuito impresso está montada na parte superior do controlador com cabo. Tenha cuidado para não danificar a placa com a chave de fendas.
- 3. Fixar a placa posterior do controlador com cabo.
- Para montagem exposta, fixar a placa posterior na parede com os 3 parafusos (M3.5×25) e buchas. (Fig.3-3)



• Use dois parafusos M4×25 para instalar a tampa traseira na caixa de interruptores 86, e use um parafuso M4×25 para fixar na parede.



- NOTA: Colocar numa superfície plana. Tenha cuidado para não deformar a placa posterior do controlador com fios ao apertar demasiado os parafusos de montagem.
- 4. Instalação da bateria



Fig 3-5

- Coloque a bateria no local de instalação e certifique-se de que o lado positivo da bateria está de acordo com o lado positivo do local de instalação (ver Fig. 3-5).
 Por favor defina a hora correcta na primeira operação.
- As baterias no controlador de fios podem funcionar durante uma falha de energia, o que garante que a hora se mantém correcta. Quando a energia for restabelecida, se a hora apresentada não estiver correcta, significa que a pilha está descarregada e deve substituir a pilha.

5. Cabo com a unidade interior



- 1 unidade interior
- 2 Faça um entalhe na parte por onde passa a cablagem com uma pinça, etc

NOTA: Não permita que entre água no controlo remoto. Utilize a armadilha e a massa para selar os fios.



6. Diagrama de instalação

Ligue o fio da placa de controlo principal da unidade interior a um cabo de ligação. Em seguida, ligue o outro lado do cabo de ligação ao controlo remoto.



Fig. 3-8

NOTA:Certifique-se de que reserva um comprimento do fio de ligação para manutenção periódica.

Existe um terminal de ligação na extremidade do cabo blindado, o terminal de ligação deve ser devidamente ligado à terra

7. Voltar a fixar a parte superior do controlador com cabo

• Depois de ajustar a parte superior da caixa e, em seguida, apertar a parte superior da caixa; evite prender a cablagem durante a instalação. (Fig. 3-9)





Todas as imagens deste manual servem apenas para fins explicativos. O seu controlador com cabo pode ser ligeiramente diferente. A forma real prevalecerá.

Fig 3-9

4. Especificação

Tensão de entrada	DC 5V/12V
Temperatura ambiente	-5~43°C(23~110°F)
Humidade ambiente	RH40%~RH90%

Especificações da cablagem

Tipo de cablagem	Tamanho	Comprimento total
cabo ou cordão de vinil blindado	0.5-1.25mm ²	≤50m(164')

5. Características e funções do controlador com cabo



Características:

- Ecrã LCD.
- Apresentação do código de avaria: pode apresentar o código de erro, útil para a assistência.

Design de disposição de fios de 4 vias,

 sem parte elevada na parte de trás, mais conveniente para colocar os fios e instalar o dispositivo.

Ecrã de temperatura ambiente Temporizador semanal.

Função:

- Modo: escolher Auto-Cool-Dry- Heat -Auto
- Velocidade da ventoinha:Mute/Auto /Low/Med -low/Med/Med-high/High speed
- Balanço (nalguns modelos)
- Temporizador ON/OFF
- Definição da temperatura
- Temporizador semanal
- Siga-me
- Sistema de 24 horas
- Sistema de 12horas

- Turbo
- Arranque automático (em alguns modelos)
- Bloqueio para crianças
- Ecrã LCD
- Controlo individual das persianas (em alguns modelos)
- Relógio
- Teste auto. do caudal de ar
- Função de painel (em alguns modelos)

6. Nomes no LCD do controlador com cabo



1. MODE

- 7. CLOCK
- 2. DUST FULL
- 3. DOOR CARD
- 4. MAIN IDU
- 5. Wi-Fi
- 6. FUNCTION

- 8. SWING
 - 9. WEEK TIMER
 - 10. TIMER ON/OFF
 - 11. FAN SPEED
 - 12.TIMER TASK

- 13. WEEK
- 14. POWER-DOWN MEMORY
- 15. ERROR
- 16. TEMPERATURE SETTING
- 17. ROOM TEMPERATURE

7. Nomes dos botões do controlador com cabo



8. Explicação dos botões





Lower Raise









Prima o botão "()" para controlar a ligação e a desativação do condicionador de ar.

2. Botão [MODE]

Prima o botão "MODE" para alterar ciclicamente os modos de funcionamento do condicionador de ar:AUTO \rightarrow COOL \rightarrow DRY \rightarrow FAN \rightarrow HEAT.

3. Botão [∨ / ∧]

Prima o botão " \land " para aumentar a temperatura definida ou o valor do tempo, prima o botão " \checkmark " para diminuir a temperatura definida ou o valor do tempo.

4. Botão [FAN SPEED]

Prima o botão "FAN" para alterar as velocidades da ventoinha de forma cíclica:Mute \rightarrow Low speed \rightarrow Medium-low speed \rightarrow Medium speed Medium-high speed \rightarrow High speed \rightarrow Turbo \rightarrow Auto speed.



Prima o botão " 🚉 " para ativar ou desativar a função de oscilação ascendente-descendente; when setting the function, prima o botão " 🚉 " para confirmar a seleção da função.

6. Botão [LEFT-RIGHT SWING]/[BACK]

Prima o botão " 👾 " para ativar ou desativar a função de oscilação esquerda-direita; ao definir a função, prima o botão " 👾 " para voltar à configuração anterior;

7. Botão [FUNCTION]

Prima o botão "FUNC" para seleção da função; o ícone da função atual a selecionar ficará intermitente; neste momento, pode clicar no botão " \checkmark " or " \land " para passar à função seguinte; se o ícone estiver permanentemente aceso, significa que a função está activada; caso contrário, significa que a função. ted.



1) SLEEP: Quando o ícone " 🤣 " pisca, se clicar no botão " 🚊 ", pode ativar ou desativar a função sleep;

2) I FEEL: Quando o ícone " റ്റ" pisca, se clicar no botão " 🚊 ", pode ativar ou desativar a função I feel;

3) HEALTH: Quando o ícone " 👃 " pisca, se clicar no botão " 🖺 ", pode ativar ou desativar a função de saúde;

4) ECO: Quando o ícone " 🖉 " pisca, se clicar no botão " 👫 " , pode ativar ou desativar a função de conservação de energia;

5) GENTLE: Quando o ícone " 🚎 " pisca, se clicar no botão " 👫 ", pode ativar ou desativar a função de fluxo de ar suave;

6) SELF-CLEANING: Quando o ícone "⋠" pisca, se clicar no botão" ≞", pode ativar ou desativar a função de auto-limpeza (no estado de desligado);

7) 8H: Quando o ícone "8H" pisca, se clicar no botão " 👫 ", pode ativar ou desativar a função de 8 aquecimentos;

8) GERADOR: Quando o ícone "♂ " pisca, se clicar no botão " ≞ ", acederá à interface de seleção das engrenagens do gerador; pode clicar no botão " ∨ " or " ∧" para selecionar as mudanças pretendidas: OF→L1→L2→L3, se clicar no botão " ≞ " neste momento, confirmará a mudan?a pretendida e o ícone "♂ " ficará aceso permanentemente; se selecionar a mudança " OF ", a função do gerador será desactivada e o ícone " ♂ " não será apresentado;

9) CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS: Quando o ícone " %" pisca, se clicar no botão " 🛄 ", acederá à interface de configuração dos parâmetros; em seguida, a zona do temporizador piscará e apresentará o código de função do dispositivo atual, e a zona da temperatura piscará e apresentará o parâmetro de função do dispositivo correspondente. Pode alterar o código de função do aparelho clicando nos botões " \land " y " \checkmark "; se clicar no botão " $\underline{\mathbb{R}}$ ", significa que seleccionou a função pretendida e, em seguida, pode definir o parâmetro de função.

Neste momento, a zona de temperatura pisca e apresenta o parâmetro de função atual, que pode ser alterado clicando nos botões " \land " and" \lor ", em seguida, pode clicar no botão " $\underline{\mathbb{R}}$ " para confirmação e, depois, pode clicar no botão" "to exit from the parameter setting. para sair da definição do parâmetro.

Código de função do dispositivo	Função do dispositivo	Parâmetro da função do dispositivo	Observações
Ρ6	Indicação de graus Fahrenheit/ Celsius	F-C	C: Indicação do grau Celsius F: Indicação do grau Fahrenheit
ΡΑ	Ecrã de temperatura ambiente/regulada	00-01	00: Temperatura definida 01: Temperatura ambiente
PD	Botão do controlador com fios Interruptor da campainha	ON-OF	ON: Buzzer marche OFF: Buzzer arrêt
A8	Luminância máxima da luz de fundo	30~100	Percentagem da luminância máxima da luz de fundo
В3	Botão do controlador com cabo Interruptor da campainha	ON-OF	ON: Função de aviso de poeiras activada OFF: Função de aviso de poeiras desligada
В4	Definição do ecrã do relógio	12-24	12: Ecrã do sistema de 12 horas 24: Sistema de visualização de 24 horas



8. Definição do temporizador em tempo real

1) Se mantiver premido o botão "TIMER" durante mais de 2 segundos, a zona do temporizador pisca e apresenta o dia da semana;



2) Pode selecionar o dia da semana clicando no botão" 🗥 " ou " 🗡 " e, em seguida, pode clicar no botão " 🚉 " para confirmação;

3) Pode definir o valor da hora clicando no botão " ∧ " ou" ∨" e, em seguida, pode clicar no botão " 🖧" para confirmação;

4) Pode definir o valor dos minutos clicando no botão " \land " ou " \checkmark " e, em seguida, pode clicar no botão " \square " para confirmação;

5) Pode ajustar rapidamente o valor premindo e mantendo premido o botão " \land " or " \checkmark ";

Se a unidade interior estiver ligada à rede Wi-Fi, o controlador com cabo sincronizará automaticamente a hora atual, sem necessidade de configuração manual do relógio.

(FUNC.) + TIMER MODE + TIMER

9. Funções auxiliares

 1) BLOQUEIO DE CRIANÇAS: Se mantiver premido simultaneamente o botão "FUNC" e o botão "TIMER" durante mais de 3 segundos, pode ativar ou desativar a função de bloqueio para crianças; após a ativação da função de bloqueio para crianças, o ícone " (1) rica permanentemente aceso.
 2) Reposição de Wi-Fi reset: Se mantiver premido simultaneamente o botão

"MODE" eo botão " \land " durante mais de 3 segundos, pode repor a rede Wi-Fi para voltar a ligar.

10. Funções do TEMPORIZADOR

1) Seleção da função de temporizador

(1) Clique no botão " TIMER" para aceder à interface de seleção da função de temporizador.

(2) Clique no botão " ^ " ou " [∨] " para alterar os diferentes tipos de funções do temporizador, bem como para fazer piscar e visualizar os itens seleccionados: TIMER ON,TIMER OFF,WEEK TIMER1 e WEEK TIMER2;



depois de selecionar a função de temporizador pretendida, pode clicar no botão " (ENTER)" para confirmar e aceder à interface de definição da função de temporizador. The WEEK TIMER 2 permite definir o modo de ligação, o valor da temperatura e a velocidade da ventoinha.

2) Definição da função TIMER ON/OFF

(1) Depois de aceder à interface de definição da função de ligar/desligar o temporizador, a zona do temporizador fica intermitente;

(2) Pode ajustar o valor da hora do temporizador clicando no botão " \land " ou " \checkmark " e, em seguida, pode clicar no botão " f_{2} " para confirmar;

(3) Pode ajustar o valor dos minutos do temporizador clicando no botão " ^ " ou " ~ " e, em seguida, pode clicar no botão " 🚉" para confirmar e sair da interface de definição da função de temporizador.

3) Definição da função WEEK TIMER 1

(1) Depois de aceder à interface de definição da função WEEK TIMER 1, tem de selecionar primeiro a tarefa do temporizador e, em seguida, o ícone da tarefa do temporizador fica intermitente;

(2) Pode clicar no botão " ∧ " ou " ∨" para selecionar a tarefa do temporizador de 1 a 8; o ícone da tarefa do temporizador selecionada fica intermitente e, em seguida, pode clicar no botão " finta para confirmar a seleção da tarefa do temporizador;

FUNC

(3) Pode clicar no botão "∧" ou "∨" para selecionar a data do temporizador semanal de domingo a sábado; depois de clicar no botão"FUNC"; se a zona de temperatura apresentar "ON", significa que a definição da data atual entrou em vigor; depois de clicar novamente no botão de função "FUNC", se a zona de temperatura apresentar "OFF", significa que a definição da data atual não entrou em vigor; depois disso, pode clicar no botão " 🚉 " para confirmar;

(4) Pode clicar no botão " ∧" ou " ∨" para alternar entre Dia ligado e Dia

$$($$
 \sim



desligado e, em seguida, pode clicar no botão " (ENTER" para confirmar a definição de ligar/desligar o temporizador;
(5) Pode clicar no botão " ^ " ou " ^V" para definir o valor da hora do temporizador e, em seguida, pode clicar no botão " ^C " para confirmação;
(6) Pode clicar no botão " ^ " ou " ^V" para definir o valor dos minutos do temporizador e, em seguida, premir o botão " ^C " para confirmação;
(7) Repetir os passos (2) a (6) para definir outras tarefas do WEEK TIMER 1;
8) Depois de concluir as operações de definição do temporizador, pode premir o botão " ^(C)" para sair da definição do temporizador.

1. Na interface de definição da função WEEK TIMER 1 pode clicar no botão " 🗔 " para voltar à definição anterior.







2. No passo (1), se mantiver premido o botão "TIMER" durante mais de 2 segundos, pode apagar as definições do WEEK TIMER 1.

3. No passo (2), se mantiver premido o botão "TIMER" durante mais de 2 segundos, pode apagar as definições da tarefa atual.

4) Definição da função WEEK TIMER

(1) Depois de aceder à interface de definição da função WEEK TIMER 2, primeiro tem de selecionar a tarefa do temporizador e, em seguida, o ícone da tarefa do temporizador fica intermitente;

(2) Pode clicar no botão " ∧ " or " ∨ " para selecionar a tarefa do temporizador de 1 a 8; o ícone da tarefa do temporizador selecionada fica intermitente e, em seguida, pode clicar no botão " CNTER" para confirmar a seleção da tarefa do temporizador;



(3) Pode clicar no botão " \land " ou " \checkmark " para selecionar a data do temporizador semanal de domingo a sábado;

depois pode clicar no botão "FUNC"; se a zona de temperatura apresentar "ON", significa que a definição da data atual entrou em vigor; depois de clicar novamente no botão de função "FUNC", se a zona de temperatura apresentar "OFF", significa que a definição da data atual não entrou em vigor; depois disso, pode clicar no botão" " [] { ; " para confirmar;

(4) Pode clicar no botão "∧" ou "∨" para alternar entre Dia Ligado e Dia Desligado e, em seguida, pode clicar no botão "⊕ para confirmar a definição de ligar/desligar o temporizador;

Quando o temporizador é comutado para Dia Ligado, pode definir o modo de ligação, a temperatura e a velocidade da ventoinha.

 (\mathbf{v},\mathbf{v})



Quando o ícone do modo fica intermitente, pode clicar no botão "^" ou " " para alterar o modo e, em seguida, pode clicar no botão " [] " para confirmar o modo; Quando o ícone da temperatura pisca, pode clicar no botão " " or " " para definir o valor da temperatura e, em seguida, pode clicar no botão " [] " para confirmar a temperatura;



Quando o ícone da velocidade da ventoinha pisca, pode clicar no botão " ^ " ou " ∨" para definir a alteração da velocidade da ventoinha e, em seguida, pode clicar no botão " 🚉 "para confirmação da velocidade da ventoinha;

Quando o temporizador é comutado para Dia de folga, pode passar diretamente para o passo (5);



(5) Pode clicar no botão " \land " ou " \checkmark " para selecionar o valor horário de







o temporizador e, em seguida, pode clicar no botão " (6) Pode clicar no botão " ^ " ou " ✓ " para selecionar o valor do minuto do temporizador e, em seguida, pode clicar no botão " (7) Repita o passo (2) a (6) para definir outras tarefas do WEEK TIMER 2 (8) Depois de concluir as operações de configuração do temporizador, pode clicar no botão ") " para sair da configuração do temporizador. NOTAS:

1. Na interface de definição da função WEEK TIMER 2 · pode clicar no botão " 777" (BACK) para regressar à definição anterior.

 No passo (1), se premir e mantiver premido o botão do temporizador "TIMER" durante mais de 2 segundos, pode eliminar as definições do WEEK TIMER 2.
 No passo (1), se premir e mantiver premido o botão do temporizador "TIMER" durante mais de 2 segundos, pode apagar as definições da tarefa atual.

DIRECTRIZ SOBRE DESCARTE

Este aparelho contém refrigerante e outros materiais potencialmente perigosos. Quando eliminar este aparelho, a lei exige uma recolha e tratamento especiais. NÃO elimine este produto como lixo doméstico ou como lixo municipal não selecionado.

Ao eliminar este aparelho, tem as seguintes opções: Eliminar o aparelho numa instalação de recolha de resíduos electrónicos municipal designada. Ao comprar um novo aparelho, o retalhista aceitará a devolução do aparelho antigo gratuitamente.

O fabricante também aceitará a devolução do aparelho usado gratuitamente. Vender o aparelho a sucateiros certificados.

A eliminação deste aparelho na floresta ou noutros ambientes

naturais põe em perigo a sua saúde e é prejudicial para o ambiente. As substâncias perigosas podem infiltrar-se nas águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar.



NOTA:

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto. Consultar a agência de vendas ou o fabricante para obter mais pormenores.





Eurofred S.A. Marqués de Sentmenat 97 08029 Barcelona www.eurofred.es